# Пульты SMART (DC1700, DC1702)

Радиопульты серии SMART служат для индивидуального и/или группового управления радиоустройствами Amigo.

Пульты выпускаются в одно- и 15-и канальном исполнении.

На каждый канал пульта может быть настроено одно или несколько устройств. 15-и канальный пульт имеет общий канал «00», который не требует дополнительной настройки и служит для управления всеми устройствами, настроенными на данный пульт.

## Технические характеристики

Радиочастота: 433.92 МГц Мощность передатчика: 10мВт Тип батареи: 3V (CR2450)

**Дальность действия:** до 35м в помещении,

до 200м на открытой местности

Класс пылевлагозащиты: IP30

**Температура эксплуатации:** -10...+50<sup>o</sup>C **Габаритные размеры:** 131мм\*45мм\*12мм **Материал корпуса:** пластик, металлическая

рамка

### Внешний вид и элементы управления



#### Подготовка к работе

- 1. Установить батарею в пульт, для чего снять крышку в нижней части пульта, потянув её вниз
- 2. Настроить пульт в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству. Для управления несколькими устройствами с одного канала необходимо каждое устройство настроить на данный канал пульта
- 3. При необходимости установить держатель пульта на стену в удобном месте

#### Работа

- 1. Управление устройством производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» пульта, при этом будет мигать индикатор или появится значок на дисплее возле выбранного канала.
- 2. Для смены канала необходимо коротко нажимать соответствующие кнопки, при этом номер канала будет отображаться при помощи цифр на дисплее
- 3. Если при нажатии кнопок пульта индикатор не загорается или на дисплее отображается значок необходимо заменить батарею